



スタートガイド

保護者の方は必ずお読みください

お使いになる前に、インターネット接続の設定やお子さまの登録が必要です。
本書をお読みになり、保護者の方が初期設定を行ってください。



タブレットについて

各部の名称
タブレットカバーの使い方
使用上の注意



初期設定

- Step 1 インターネット接続の設定をする
- Step 2 お子さまを選択する



学習開始後のサポート

みまもるネット
オンラインマニュアル／お問い合わせ先

パッケージ内容の確認


本商品のパッケージには、以下のものが入っています。すべてそろっているかご確認ください。
そろっていない場合は、本書に記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。

- | | |
|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ごあいさつ | <input type="checkbox"/> スタートガイド(本書) |
| <input type="checkbox"/> FCC認証・CEマーキング適合情報 | <input type="checkbox"/> 安全上のご注意・保証書 |
| <input type="checkbox"/> タブレット一式 *1 | <input type="checkbox"/> タブレット用カバー |

※商品によっては含まれていないものがあります。*1:タブレット・デジタイザーペン・ACアダプターがケースに入っています。


タブレットについて

各部の名称




※画面を拭くときは、めがね拭きなどのやわらかい布を使ってください。 ※デジタイザペンは噛んだり、口にくわえたり、水に濡らしたりしないでください。
※ペン芯交換時を除き、ペン芯を引っ張らないでください。 ※タブレットの故障などに備えて定期的にデータのバックアップを取ることをおすすめします。

タブレットカバーの使い方



タブレットの上側を差し込んでから、下側を倒してはめ込みます。



デジタイザペンは、後ろの穴から押し出すようにして取り出します。



カバーを溝にあわせて、斜めにして使用できます。

※高校生コースのカバーは対応していません。

使用上の注意

❗ 安全上の注意 火事、感電、ケガの危険があるため、次のことを絶対を守ってください。

	● 分解しないこと		● 日の当たる車内やストーブの近くなど高温になる場所に置かないこと
--	-----------	--	-----------------------------------

❗ 取扱上の注意 タブレットが破損する恐れがあるため、次のことを守ってください。

	● 水に濡らさないこと ● 食べ物を食べながら、飲み物を飲みながら操作しないこと		● 床に落とさないこと ● 強い力をかけないこと
	● 踏んだり投げたりしないこと		● タブレットの充電は必ず付属のACアダプターで行うこと ※付属のACアダプター以外で充電すると、タブレットの故障に繋がる恐れがあります。

※注意事項についてより詳しくは、同梱の「安全上のご注意・保証書」をご覧ください。


初期設定 Step1 インターネット接続の設定をする

❗ 初期設定を行う際には、次のことを守ってください。

- ・設定は、必ず保護者の方が行ってください。
- ・設定中は、タブレットの電源とWi-Fi接続を切らないようお気をつけください。


1 インターネット接続環境を準備します。

スマイルゼミでは、教材の配信や学習結果の連絡などをインターネットで行います。無線LANルーターが設置され、Wi-Fi*ネットワークでインターネット接続ができる環境をご用意ください。



*Wi-Fi(wireless fidelity ワイファイ):無線LANの標準規格を示すブランド名。Wi-Fi対応機器とアクセスポイントをつなぐ設定により、インターネットに接続できる。 ※Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

2 タブレットに電源を入れます。



電源ケーブルを
差し込む

電源ボタンを長押し



タップして **3** へ

3 Wi-Fiの接続方法を選びます。



周辺のアクセスポイントを選ぶときにタップ

? A OSS™に対応したアクセスポイントに接続するときは

無線LANルーターがA OSSに対応している( マークがある)ときは、簡単にWi-Fiの設定ができます。

- 1  をタップします。
- 2 画面の指示に従って、無線LANルーター(無線親機)のA OSSボタンをランプが点滅するまで長押しします。
※設定には時間がかかる場合があります。設定完了の画面が表示されるまでお待ちください。
- 3 設定完了の画面が表示されたら[完了]をタップします。アクセスポイントに接続されインターネットに接続されます。接続が成功すると続けてログイン画面が表示されます。
※A OSS2には対応していません。

※  および、A OSS™は株式会社バッファローの商標です。

4 接続するアクセスポイントを指定します。



接続する
アクセスポイントをタップ

MACアドレスの情報など、詳細な設定をするときは  をタップ

② アクセスポイントの名前を確認する

アクセスポイントを指定するには、接続するアクセスポイントの名前 (SSID: 識別ID) *1とパスワード*2が必要です。無線LANルーターであらかじめご確認ください。



どちらかのSSIDを指定

SSID :XXXXXXXXXXXXXXXXX_G
SSID :XXXXXXXXXXXXXXXXX_A
KEY :XXXXXXXXXXXXXXXXX
PIN :XXXXXXXXX

*1 多くの場合、SSID は無線LAN ルーター本体の底面や側面などに記載があります。記載がなかったり、初期設定のSSIDを変更している場合の確認方法は、お使いの無線LANルーターの取扱説明書などをご覧ください。

*2 お使いの無線LAN ルーターによって「パスワード」は「セキュリティキー」「暗号キー」「KEY」などと呼ばれることもあります。

② 接続するアクセスポイントが表示されないときは

① スキャン をタップします。

② それでも表示されない場合は、 手動追加 をタップして、手動でアクセスポイント (SSID) を追加します。

※SSID は最大32文字までの英数半角文字で大文字と小文字が区別されます。大文字と小文字の入力を切り替えるにはキーボードの  をタップします。

5 パスワードを入力します。

パスワードを入力

パスワードは大文字と小文字が区別されます。

[接続] をタップ

アクセスポイントを手動で追加したときは、追加したアクセスポイントに合わせて [セキュリティ] を選択

6 スマイルゼミにログインします。

スマイルゼミをお申し込みいただいたJust アカウント (メールアドレス) でログインします。

メールアドレスとパスワードを入力

パスワードは大文字と小文字が区別されます。

ログイン をタップ

※Just アカウントは入会手続き完了メールに記載されています。
※パスワードにはJust アカウントのパスワード、または、スマイルゼミの入会申込時に登録したパスワードを入力します。
※パスワードを忘れたときは、みまもるネットのログイン画面で「パスワードを忘れた方はこちら」をクリックします。

大文字・小文字の切り替え

前文字を削除



7 タブレットを使うお子さまを選択します。



お子さまの名前をタップ

確認メッセージが表示されたら、設定にまちがいがいいことを確認して、[はい]をタップします。

次へ → をタップ



1台のタブレットで選択できるお子さまは1人だけです。複数のお子さまを選択して切り替えて使うことはできません。



ソフトウェアがアップデートされます。



ソフトウェアのアップデートにはしばらく時間がかかります。次の画面が表示されるまでそのままお待ちください。※ご自宅の環境によっては30分以上かかる場合もございます。電源を切らずにお待ちください。

8 学習を始めます。



→ をタップ

スマイルゼミの講座を選ぶ画面が表示されます。



「みまもるネット」はスマートフォンやパソコンからアクセスできる保護者用のWebサイトです。スマイルゼミをご利用いただくうえで、便利な機能や情報を幅広く提供します。

● 学習状況の確認に

お子さまの日々の学習への取り組み状況や成績などを確認できます。

● お子さまとのコミュニケーションに

お子さまとメッセージやスタンプなどのやりとりができる「みまもるトーク」がご利用いただけます。

● スマイルゼミの各種設定に

お子さまごとのタブレットの利用設定や、教科書の設定、ご契約情報の確認や変更ができます。

みまもるアプリで利用する

みまもるネットの機能やみまもるトークが便利に使える専用アプリ「みまもるアプリ」を提供しています。お使いのスマートフォンにインストールしてご利用ください。

みまもるアプリをダウンロード



QRコードリーダーで右記のQRコードを読み取り、表示されたページからアプリをダウンロードできます。

※QRコードリーダーをお持ちでない方はこちら

<https://smile-zemi.jp/z/startup/?1>



Webブラウザで利用する

みまもるネットをWebブラウザでご利用いただく場合は、以下の方法でアクセスしてください。

QRコードからアクセス



QRコードリーダーで右記のQRコードを読み取り、ログインページを開きます。

※QRコードリーダーをお持ちでない方、

パソコンからご利用の方はこちら

<https://smile-zemi.jp/z/startup/?2>



ログイン方法

スマイルゼミをお申し込みいただいたJust アカウント(メールアドレス) でログインします。

※Just アカウントは入会手続き完了メールに記載されています。

※パスワードにはJust アカウントのパスワード、または、スマイルゼミの入会申込時に登録したパスワードを入力します。

お支払い金額を確認する



スマイルゼミは、高校生コース終了(高校3年生3月末日)または退会のお申し出をいただくまで、継続的にサービスを提供いたします。

※進級に際しては教材・サービス内容の拡充等により、会費が変更になります。

次回のご請求金額も、みまもるネットでご案内させていただきます。
定期的にご確認いただきますようお願い申し上げます。

右記のQRコードからアクセス



ログイン後、左上の[MENU]-[サービス設定]-
[契約情報の確認]を選択。

※QRコードリーダーをお持ちでない方、

パソコンからご利用の方はこちら

<https://smile-zemi.jp/z/startup/?6>

オンラインマニュアル

タブレットの設定やメッセージのやりとりなど、スマイルゼミの詳細な使い方は、オンラインマニュアルでご確認いただけます。

右記のQRコードからアクセス



※QRコードリーダーをお持ちでない方、

パソコンからご利用の方はこちら

<https://smile-zemi.jp/z/startup/?3>

お問い合わせ先

こんなときは、お問い合わせページをご覧ください。

●会費・コースを確認したい ●契約内容を変更したい ●タブレットが故障した ●操作がわからない

みまもるネット お問い合わせページ

※みまもるネットへのログインが必要となります。

<https://smile-zemi.jp/z/startup/?4>

サービス利用規約 <https://smile-zemi.jp/z/startup/?5>



電話でのお問い合わせ先 スマイルゼミ サポートセンター



0120-965-727

●一部のIP電話(通話料お客様負担) **03-5324-7612**

受付時間: 10:00~20:00 ※弊社特別休業日(12月31日、1月1日)を除く

株式会社 ジャストシステム 〒163-6017 東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー